

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

承認場外電			
			· II / ''(
·			
ļ	目次		•
坂 JE		頁	
说 明 普	1. 概 説	1	
· 持	2. 仕 様	. 2	
	3. 使 用 法	3	
0	3.1 パネル面の説明	3	
	3.2 後面パネルの説明	3	Ŀ
N P - 32635 B	3.3 コネクタのピン配置	6	
	3.4 信号フォーマット	7	
82051K SK11	3.5 送信のフォーマット	8	
	3.6 その他のワード	8	
	3.7 命令語と動作	9	
	3.8 使用上の注意	11	
	 4. 動 作 例	12	
作成年月日			
•			
11 位 模			
S			
823968			
68			·

1

1. 概 説

本器は当社製デジタル・ストレージ・スコープをGP-IB コントロールする場合に 用いるインターフェースです。

トーカ及びリスナの機能を持ち、トーカの場合はデジタル・ストレージ・スコープ で取込み、メモリに書込まれたデータをリスナモードによって指定されたアドレスか らコントローラが要求するアドレスまで転送します。

連続的なアドレスに対しデータを転送する場合は、スタート アドレス のみ指定する事により自動的にアドレスはインクリメントします。

そのつどアドレス指定しデータを転送することもできます。

又, デジタル・ストレージ・スコープが取込み終了しているかどうか, コントローラ 側で判断できる信号も出しています。

リスナの場合は、データ、アドレス及び制御のための文字を受信します。

データはアドレス指定され受信しますがアドレスに対し連続的に書込む場合は、スタート・アドレスの指定を受け、後のアドレスは受信するごとにインクリメントされるようになっています。

又, リモート/ローカル及びシングルモードの指定が行なえます。

データ及びアドレスは各 12 ビットまでの制御ができ、ASCIIコードによる下位 4 ビットのバイナリ構成で送受されます。

本器はデジタル・ストレージ・スコープと組合せ、取込んだ波形を解析処理する場合などコンピュータとのインターフェースに用います。

説明書書式

챛

33 活

=

介工業株式会社

P-32635 B 82

82051K SK11

作从年月日


二 条 宗 ※ ※

S

NP-32635 B 82051 K S K 11 ⇉ X 3,2 Ω ∞

3 使 用 法 3. 3.1 パネル面の説明 本器の電源ON-OFFスイッチで上側に倒すと ON しランプが点 POWER 灯して動作します。 LISTEN 本器がリスナとして指定されるとランプが点灯します。 TALK 本器がトーカとして指定されている時ランプが点灯します。 3.2 後面パネルの説明 GP-IB GP-IB 用のケーブルを接続するコネクタです。 D I O デジタル・ストレージ・スコープとの結線コネクタを差込むた めの入出力部分です。 電源ラインに入っているヒューズを収納するホルターです。 FUSE 7 ACコネクタで AC ケーブルが接続されます。 LINE VOLTAGE SET 使用される電源ラインに応じてセットします。 ↑ 印を表により合せます。 Α $90 \sim 110 \text{ V}$ B. $104 \sim 126 V$ $194 \sim 236 V$ D . $207 \sim 253V$

9 DIP SW



 $1 \sim 5$

本器のデバイス セレクト コード設定用スイッチで下側に倒す と ONで 『1』 となります。

6

SWを ON にしますと REMOTE/LOCAL の切換えをリモートイネーブル信号で操作できます。

但しデータモードでの R^* , Q^* 信号による方法と OR になっていますので Q^* を一度転送しデータモードではローカル状態を保持させます。

7 H • S

SWを ON にしますとデジタル・ストレージ・スコープまでのハンドシェークが可能になり、データ取込み中はコントローラとの送受ができなくなります。

周辺又はコントローラとの間で不都合が発生する場合もありますので通常は OFF にしておいて下さい。


8 RQS

SWをONにしますと、サービス・リクエスト(SRQ)でデジタル・ストレージ・スコープが取込み終了した事を示します。 通常は OFF にしておきます。

作成年刊日

* = *

S 823972



nje

年月日	THE JUX
•	
举号]; ;;
0239/4	0000

3. 3	コネクタのピン配置	

G	P		Ι	B
---	---	--	---	---

DIO 1	1	13	DIO 5	
" 2	2	14	<i>"</i> 6	
" 3	3	15	" 7	
″ 4	4	16	* 8	
EOI	·5	17	REN	
DAV	6	18	GND (6)	
NRFD	7	19	GND (7)	
NDAC	8	20	GND (8)	
IFC	9	21	GND (9)	
SRQ	10	22	GND (10)	
ATN	11	23	GND (11)	
シールド	12	24	ロジックグランド	

DI/0


			Y	
GND	1	2	D 0	
#	3	4	D 1	
. "	5	6	D 2	
"	7	8	D. 3	
"	9	10	D 4	
"	11	12	D 5 .	
"	13	14	D 6	
"	15	16	D 7	
"	17	18	D 8	
'n	19	20	D 9	
"	21	22	D10	
"	23	24	D11	
A 0	25	26	A 1	
A 2	27	28	A 3	
A 4	29	30	A 5	
A 6	31	32	A 7	
A 8	33	34	A 9	
A10	35	36	A11	
GND	37	38	STORED	
. "	39	40	· W•E	
"	41	42	DI	
"	43	44	SINGLE	
" "	45	46	BUSY	
"	47	48	REMOTE	
"	49	50	WRITE END	

NP-32635 B 82051K SKII

8 / 1/1

(1)の場合は、3キャラクタ転送の場合ですが(2)、(3)、と 2.1 キャラクタ転送も可能でその場合データの後に「W」を転送します。

3.5 送信のフォーマット (IF→CPU)



DATA 及び FLAG 共に同様です。

3.6 その他のワード

				(DECIMAL)
REMOTE	SET	* R *	×,1,0,1,0,0,1,0	(82)
	RESET	" Q "	×,1,0,1,0,0,0,1	(81)
SINGLE	SET	* S *	×,1,0,1,0,0,1,1	(83)
	RESET	" T "	×,1,0,1,0,1,0,0	(84)
		•		
WRITE END		" U "	\times_{1}^{1} , 0, 1, 0, 1, 0, 1	(86)
DATA	MODE	, D	$\times_{1}^{1}_{0}^{0}_{0}^{0}_{1}^{1}_{0}^{0}_{0}^{0}$	(68)
		["w"	× 1 0 1 0 1 1 1	(87)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
ADDRESS	MODE	* A *	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	(65)
及び	0 ADDRESS指定			
FLAG MODE		*F*	\times_{1}^{1} $_{0}$ $_{0}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{0}$	(70)

ĽĮ

3.7 命令語と動作

F

FLAG

R R REMOTE

デジタル・ストレージ・スコープをリモート状態に設定し、メモリの書込み読出しを外部制御に依存させます。
リモート指定すると解除しない限り外部依存します。
REN: リモート・エネーブル命令とは別の指定方法です。
RENでもリモート指定ができます。(DIP SW 6 ONの時)

"Q" REMOTE RESET(LOCAL)

"R" によって指定されたリモート状態を解除します。 REN命令でリモート状態にある時は "Q" では解除できません。 (LOCAL 命令して下さい)

"S" SINGLE デジタル・ストレージ・スコープのスイープモードをシングルモードに設定します。一度ストアード状態に入ると
"T" 信号でリセットし再び "S" を転送し待機状態にさせます。

"T" SINGLE RESET シングルモードを解除します。

"S" と併用して使用しデジタル・ストレージ・スコープ のシングルモードで動作すると同様な働きをコンピュータ 側で操作できます。

"U" WRITE END パルス信号でコントローラからデジタル・ストレージ・スコープへ データを転送する時に使用し、終った時点で "U" 信号を出す 事により、スコープ側のSTORED ランプが点灯します。

*D *DATA データモードである事の区別に使用します。

フラグモードである事の区別に使用します。 コントローラ側への戻し信号で、デジタル・ストレージ・ スコープがSTORED状態にある時 『F』 モードで指定され たコントローラへの戻し信号です。

この場合、最下位ビットに「1」を立てます。

- ・LISTENモードで "F" を受信し
- ・TALKモードで0又は1を転送します。

 \bigcirc

P-32635 B 820

82051K SK11

a.

作 成 年月11 •

S-823977

"A" ADDRESS

アドレスモードである事の区別に使用します。

"A"の後には番地が指定されますが "A" だけの場合, 0番地となります。

一度番地指定され次にない場合でDATAモードの時, LISTEN/TALK共に受信又は転送する毎にインクリメントします。

"в"

"A"で0番地以外のアドレスを指定した場合,そのアドレスを記憶するための信号でアドレス指定の後に必ず転送下さい。

'w'

データ書込モードの時で3キャラクタ転送を2又は1キャラクタで省略して転送する場合,データの最後に "W" を付ける事により動作します。

参考

				<u> </u>
	· ASC-II	BII	NARY	DECIMAL
0	0	0011	0000	48
1	1	0011	0001	49
2	2	0011	0010	5 0
3	3	0011	0011	51
4	4	0011	0100	5 2 ·
5	5	0011	0101	53
6	. 6	0011	0110	5 4
7	7	0011	0.111	5 5
8	8	0011	1000	56
9	9	0011	1001	57
10	:	0011	1010	58
11	;	0011	1011	59
12	<	0011	1100	6 0
1.3	==	0011	1101	61
14	>	0011	1110	62
15	?	0011	1111	6 3

NP-32635 B

2051K SK11

 \circ

作 版 . . 作

S-823978

3.8 使用上の注意

1. GP-IB ケーブル及びデジタル・ストレージ・スコープとインターフェースを結ぶ フラットケーブルは電源投入前に結線下さい。

11

- 2. デジタル・ストレージ・スコープとインターフェースを結ぶフラットケーブルの結 線方向に注意を払って下さい。
- 3. 電源ラインのセットが背面コネクタでできるようになっています。 御使用になる電源ラインを確かめて指定位置に設定し電源を投入して下さい。
- 4. 本器はシリアルポールのみの機能でパラレルはできません。
- 5. データの送受はASCIIコードで行なわれます。
- 6. 後面にある DIP SW 6~8 はその機能を必要とする時 ON とし、通常は OFF にし て使用します。
- 7. データの送受は容易にできますが規定されたフォーマットで動作します。 プログラム例等を参考にし御使用下さい。
- 8. フラットケーブルの抜差しには充分注意を払って下さい。ケーブルとコネクタとの 間に無理がかかりますと断線する場合があります。
- 9. 信号グランドは、デジタル・ストレージ・スコープ迄含めフローティングしていま せんので注意して下さい。

ć. 渁 \equiv

作 例 動 4.


ľĺ

12


1) デジタル・ストレージ・スコープで波形を捉らえデータをコンピュータに戻す。 ストレージ・スコープ自身の設定は適正なレンジ及び調整がなされて いるとします。

準備

1. 電源が切れている事を確認し各機種とのコネクションを行ないます。



インターフェースとスコープとのコネクションは50PIN のカードエッ ジ形のフラットケーブルを使用しますが取付けの方向に注意して下さい。 二段重ねにした場合, 次のいずれかの様になります。



(図のように両機種共に底側又は上側へそろってコネクタに対し フラットケーブルが出る事はありません。)

- インターフェースのセレクトデバイスコードを背面のDIP SW 1~5 で設定します。1とすると、SWの1を下側ONにします。
- 電源をONにします。
- コンピュータをプログラムします。

-リモートに -リセットし TRIG-READY 状態に 例 1. -ローカルに -フラグモード

デバイス指定し『RTSQF』を

(LISTEN) この間にTRIG されるとTRIG 点とメモリ内容に差が でますので注意下さい。

```
S-82398
```

13 デバイス指定し、フラグの状態を捉り入れる (TALK) 1の場合 STORED 状態になった事を示す。 F = 1THEN 5 GOTO 2 (STORED 状態になる迄監視) -REMOTE にする -A文字だけの場合 0 ADDRESS 指定 r---次のデータ読出しのため DATA MODE に デバイス指定し RAD √ 0 ADDRESS √ 1023 ADDRESS - 6 FOR I = 0 TO 1023 デバイス指定し データを取込む (TALK) 処理する NEXT I -10 END 10 IMAGE 3 (B) HP 社 20 OUTPUT 702 ; "RTSQF" 9826A 30 ENTER 702 ; F IF F=1 THEN 60 40 9845 GOTO 30 60 OUTPUT 702; "RAD" 70 FOR I=0 TO 1023 80 ENTER 702 USING 10; D1, D2, D3 D = (D2-48)*16+(D3-48)-12890 100 PRINT D NEXT I 110 OUTPUT 702 ; "Q" 120 130 END

2. SRQを使用しデジタル・ストレージ・スコープがTRIG される毎にコン ピュータへデータを転送する。(コンピュータ HP社 9826A) ○ デジタル・ストレージ・スコープのスイープ・モードをSINGLEにします。 ○ インターフュース背面にあるDIP SW 8 (RQS)をONにします。 10 Z = 020 N = 0ABORT 7 30 ←IFC 40 ASSIGN @ Device TO 702 DIP SW 6 が OFF の場合不要 LOCAL @ Device 50 OUTPUT 702; RSTQ 60 ON INTR 7,5 GOSUB Srq 70 インターラ プトの Mask = 280 セットプログラム 90 ENABLE INTR 7; Mask 100 N=N+1SRQ 要求があるまで 110 DISP N コンピュータを別動作 IF Z=1 THEN 140 120 させるためのループで 130 GOTO 100 ここではN=N+1の z = 0140 加算ループになっている。 150 IMAGE 3(B) 160 OUTPUT 702: SRAD 170 FOR A=0 TO 1023 データ取入のための 180 ENTER 702 USING 150; D1,D2,D3 プログラム $D = (D2-48) \times 16 + (D3-48)-128$ 190 200 PRINT D ; ←データを管面に表示 210 NEXT A 220 OUTPUT 702 : "TQ" 230 GOTO 100 240 Srq 250 SEND 7; UNL CMD 24 インターラプトのため 260 S=SPOLL (@ Device) のサブルーチン 270 IF BIT(S,6)=1 THEN 290 280 GOTO 300 290 Z = 1300 ENABLE INTR 7 : Mask 310 RETURN 320 END 注:とのプログラム例はDSSがプリモードにある時、動作しない機種があります。

14

アドレス及びデータをその都度転送する場合

```
10
     IMAGE 4 (B)
```

- 30 OUTPUT 701 : "RS"
- INPUT' ADDRESS IN', A 40
- A0 = INT(A/16)50
- 60 A1 = INT(A0/16)
- 70 A2 = INT(A0 - A1 * 16)
- 80 A3 = INT(A-A0*16)
- OUTPUT 701 USING 20;65.A1+48.A2+48.A3+48.66 90
- INPUT 'DATA IN', D 「センター目盛を 0 とする場合は 100 105 D=D+128
- D1=INT(D/16)110
- D2=INT(D-D1*16)120
- OUTPUT 701 USING10; 68,D1+48,D2+48,87 130
- INPUT "NEXT DATA ? YES (=1), NO (=0)", J 140
- 150 IF J=1 THEN 40
- 160 IF J=0 THEN 180
- 170 GOTO 140
- 18.0 OUTPUT 701
- 190 END

アドレス "0" から "1023 " 迄その都度データを転送する場合 2.

```
10
      IMAGE
               4 (B)
```

- 20 OUTPUT 701 ; "RSA"
- 30 FOR A=0 TO 1023
- 40 INPUT "DATA IN", D

センター目盛を『0』とする場合

45 D=D+128

- 50 D1=INT(D/16)
- 60 D2=INT(D-D1*16)
- 70 OUTPUT 701 USING 10 ; 68,D1+48,D2+48,87
- 8.0 NEXT A
- OUTPUT 701; "TQ" 90
- 100 END

 Ω ∞ Ś 0 $\langle \omega \rangle$

3,5

X